GIHONCLICK
KING OF KINGS - LORD OF LORDS

ADAMASDRUMS

# CILINDROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS



3 capas de revestimiento para mayor Durabilidad



## RENDIMIENTO EQUIVALENTE AL OEM

ISO 9001

ISO 14001

HEWLETT PACKARD | LEXMARK | SHARP | DELL | XEROX

SAMSUNG | KYOCERA | TOSHIBA | RICOH | KONICA MINOLTA

Todas las marcas comerciales y marcas registradas que se mencionan en este aviso son propiedad de sus respectivos dueños y se mencionan aquí únicamente para fines descriptivos.

www.gihonclick.com www.dypsion.com

# CILINDROS PARA FOTOCOPIADORAS

ADAMASDRUMS



## RICOH MP4000

COMPATIBLE

RICOH AFICIO MP 4000 / 5000
5002 / 3500 / 4001 / 4002

## KYOCERA 1016

COMPATIBLE

KYOCERA FS 1016 / 1028 / 1128
1100 / 1300D / 1320 / TK110
130 / 140



## KYOCERA 1620

COMPATIBLE

KYOCERA KM-1620 / 1635 / 1650
2020 / 2035 / 2050 / TK 410 / 411

## KYOCERA 1018

COMPATIBLE

KYOCERA KM1500 / 1820
1821 / FS1000 1010 / 1018
1020D / 1030D / 1050 / AD158



## TOSHIBA 2500C

COMPATIBLE

Toshiba E STUDIO 2020C / 2330C
2500C / 2820C 2830C / 3500C
3510C / 3520C / 3530C / 4520C



## TOSHIBA 163

COMPATIBLE

TOSHIBA E-Studio 163 / 165
166 / 167 / 203 / 205
206 / 207 / 230 / 280

## RCH C2500

COMPATIBLE

Ricoh Aficio MP C2500
2000 / 3000 / C3500 / C4500

dypsion international
@dypsion1

Contacte a su asesor comercial

GIHONCLICK
KING OF KINGS - LORD OF LORDS

Todas las marcas comerciales y marcas registradas que se mencionan en este aviso son propiedad de sus respectivos dueños y se mencionan aquí únicamente para fines descriptivos.

www.gihonclick.com www.dypsion.com

# CILINDRO
# HP 35A

ADAMASDRUMS

## COMPATIBLE

**CB436A / CB435A / CC388A**
**CE278A / CE285A / CF283A**

**HP LaserJet / P1505 / M1522N / 1522NF M1120 / M1120N / M1319 / P1005 / 100 P1008 / P1007 / P1566 / 1560 / PRO P1606 P1102 / M1212nf / MFP/ M1132M / M(127fn-fw,) MFP M125(nw-rnw)**

MADE IN KOREA

dypsion international
@dypsion1

Contacte a su asesor comercial

GIHONCLICK
KING OF KINGS - LORD OF LORDS

Todas las marcas comerciales y marcas registradas que se mencionan en este aviso son propiedad de sus respectivos dueños y se mencionan aquí únicamente para fines descriptivos.

Tipo Original

# HEWLETT PACKARD®

HP-5102

## HP-CE285A/X

**CB436A / CB435A / CC388A**
**CE278A / CE285A (X)**

HP LaserJet LJ P1505/M1522N/ 1522NF/LJ M1120/LJ M1120N M1319.HP LaserJet LJ P1005/1006. HP LaserJet LJ P1008 HP P1007.HP LaserJet LJ P1566 /1560,PRO P1606HP P1102 M1212nfMFP/M1132MFP
Canon LBP3010/LBP3100;LaserShot LBP3018/ LBP3050/LBP3108, Canon D520 MF4410 MF4412 MF4420n MF4450 MF4452 Mf4550d MF4570dn,Canon LBP6200

HP-5101

## HP-CE505A/X

**CE505A (X)  CF280A (X)**

HP LaserJet P2030,P2035 P2035n P2050,P2055d P2055n P2055x.HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw M425dn  M401dn M401n M401d

HP-5104

## HP-CB540A

**CB540A/CB541A/ CB542A/CB543A CC530A/1A/2A/3A CE320A /1A/2A/3A /CF210A/1A/2A/3A/CE410A/1A/2A/3A CANON CRG 316 K/C/M/Y**

HP Color LaserJet CP1210/CP1215 /CP1510/ CP1515N/ CP1518 NI, CM1312/ Cm1300 HP LaserJet Pro CP1525n, HP LaserJet Pro CM1415fn/fnw, CP2025, HP Color LaserJet Cp2025n, CP2025dnHP Color LaserJet Cp2025x
HP Color LaserJet CP2020 HP LaserJet Pro CP 1525n, HP CM1415fn/fnw
HPColor Laserjet Pro 300 M351, M375 ,Color Laserjet Pro 400 M451, M475

HP-5103

## HP-Q2612A/X

**Q2612A-(X)**

CANON Fax L-100/ L-120/ FaxPhone 120/ MF4150 ,CANON FX10/ 104 HP LaserJet 1010/ 1012/ 1015/ 1022/ 1022n/ 1022nw/ 1020/ 3015mfp 3020mfp/ 3030mfp/ 3050mfp/ 3052mfp/ 3055mfp,(CB376A)HP LaserJet M1005 , HP LaserJet M1319f .Canon LBP 2900/3000/CRG-303. iC MF4010/MF4010B/ MF4012/MF4012B/MF4012G/MF4120/MF4122/MF4150/MF4270/MF4320d/ MF4322d/MF4322dG/MF4330d/MF4330dG/MF4350d/MF4350dG/MF4370dn/ MF4370dnG/MF4680 FAX-L100/L100J/L120/L120J/L140/L140G/L160/L160G

HP-5112

## HP-Q7551A

**Q7551A**

HP LaserJet  M3035MFP,P3005, M3027MFP.

HP-5111

## HP-Q2610A

**Q2610A**

HP LJ 2300 / 2300L / 2300d
2300n / 2300dn / 2300dtn

DRUMS - OPC

# HEWLETT PACKARD®

ADAMASDRUMS

HP-5108

## HP-Q5942A/X

**Q5942A / Q5945A**
**Q1338A / Q1339A**

HP LJ 4240/4250/4350.HP LJ 4345/4345X
HP LJ 4200/4200n/4200tn/4200dtn.
HP LJ 4300/4300n/4300tn/4300dtn.

HP-5107

## HP-CC364A/X

**CC364A/X CE390A**

HP LaserJet P4014/P4014n/P4015n/P4015tn
P4015x/P4515/P4515n/P4515x. HP 600 M602n
M602dn/M602x/600,M601n/M601dn/M603n
M603dn,HP M4555/M4555h/M4555fskm
M4555f MFP

HP-5110

## HP-CE255A/X

CE255A (X)

HP 3015/3015D/3015DN/3015X

HP-5109

## HP-Q6511A/X

Q6511A- (X)

HP2400/2410/2420/2430,CANON
LBP-LBP-3410/3460/6280K/6330K .

HP-5112

## HP-CE314A

311/312/313A

HP Color LaserJet Pro CP1025/1025NW/
M176

HP-5111

## HP-C4129X

C4129X

Canon LBP-62X/840/850/870/880/910/1610
1810;Canon LBP-1620/1820 HP LJ-5000/5000n
5000gn/5000dn/5100, EP-62,CANON LBP-62X.

Tipo Original

# HEWLETT PACKARD®

HP-5114

## HP-C8543X

**C8543X**

HP LJ9000 / 9000N / 9000DN
9000HNS / 9000MFP

HP-5113

## HP-Q7516A

**Q7570A (X) Q7516A**

HP LaserJet M5025/M5035 MFP
Canon LBP-3500/3900/3950(CRG309)
HP LaserJet 5200/n/tn/dtn/5200L;5300series.

HP-5116



## HP-Q3964A

Q5942A / Q5945A
Q1338A / Q1339A

HP C2820/2840/2550/2500 ,
Canon®: LBP-5200

HP-5115

## HP-C4182/X

**C4182A(X)**

Canon LBP-950/1910/3260/EP-72X/Image
Class 4000, iR3250;
HP LJ 8100/8100n/8100dn/8100mfp/8150/
Mopier 320;Troy System 632/MICR 8150Ex.

HP-5118

## HP-92298A

**92298A**

HP LJ C2001A/4/4+/4M/5/5N/5M; Canon LBP 8 IV
/860 / 450; Apple Laser Writer 16/1600 PS/Pro 600/630;
CANON LBP 8mark,EX,P270,EP-E; Brother HL-960
1260/1660/2060 Series, Canon LBP-1260/P-270,
DEC Laser 5100/ LN 09; Q-nix QLBP Sf500.

HP-5117

## HP-C4127X

**C4127X**

Canon LBP-1760/P370/52X; HP-LJ 4000 / 4000t
4000n / 4000tn / 4050 / 4050se 4050t / 4050n / 4050tn;
Fx6 Canon LBP-1760/52X, Laserclass 3170/3175
Troy MICR 4000T; Brother HL-2460, Troy System 617/4050T.

ADAMASDRUMS

HP-5119

## HP-C3906A

### C3906A

Canon LBP-AX/FX3/FC-1/2/3/5/3II/5II/PC-7/F-4105-600, Canon LBP EP-A,HP LaserJet 5L,SML,SLFS,5LXtra,6L,6L Pro,6LGold,6L SE,6L XI,HP LaserJet 3100,3100 SE, 3100 XI,3150,3150 SE,3150XI,3994A,3996A.Canon LBP440 445,460,465,660,EP-A.

HP-5120

## HP-C4092A

### C4092A

HP Laserjet Pro /1100/1100A /3200/ 3200se/3200xi/, Canon LBP-200,250,350,800,810;Canon LBP-1110 series , 1120,canon EP-22,LBP-210/220/220 Pro 250/310//320/320 Pro /350/440/460/465/660/800 22X/1110.

HP-5121

## HP-92274A

### 92274A

Canon LBP-A404G / A404F/404PS / 4U / 430 430W/PX/PXII/P90; HP LJ 4L / 4ML / 4P / 4MP FX2,Apple Laser Writer 300 / 310 / 320 / 4 / 600, C2003A.

HP-5122

## HP-C3903A

### C3903A

Canon LBP-VX/FX4/430, Canon Fax L800/900; HP LJ 5P/5MP/6P/6MP/FX4 Canon Laser Class 9000.

HP-5123

## HP-C3900A

### C3900A

Canon LBP BX II/LBP A304E/E□/G□/LBP A309 A309G□/LP50/LBP 830;HP LJ 4V/4MV; Xante 8100 8200; Newgen PS 440/660; QMS PS 860/1660; Samsung SLB-6216H; Q-nix QLBP SF □/□P 700/710; Genicom 9080,Calcom CCL 600.

HP-5124

## HP-Q2624A (X)

### Q2624A (X)

HP LaserJet 1150

DRUMS - OPC

Tipo Original

# HEWLETT PACKARD®

DRUMS - OPC

HP-5125

## HP-C8061A(X)

**C8061A (X)**

HP LJ 4100/4100N/8061

HP-5126

## HP-C4096A

**C4096A**

Canon P100/LBP-32X/470/1000/1310,
Canon LBP-1310, L-50
EP-32; HP-2100/2100 M/2100TN/2100se/2100xi/
2100m,HP-2200, Fx7

HP-5127

## HP-Q5949A(X)

**Q5949A/Q7553A (X)**

HP1160/1320;Canon LBP3300(Cartridge 508)
Canon LBP-3360. HP LaserJet P2015/2015D.
HP LaserJet 3390,3392,P2014,M2727FP.

HP-5128

## HP-C7115A(X)

**C7115A (X)**

HP LJ 1000/1200/1200N/1200SE/1220/1220SE,
EP-25/26/27,Canon LBP-1210/3200/3210/3220
CANON EP-U, LBP-3110/3112/3200/5630/5650.

HP-5129

## HP-Q2613A(X)

**Q2613A (X)**

HP LJ 1300/1300N.

HP-5130

## HP-C3909A

**C3909A**

Canon LBP-930/930EX/2460,HP-5SI/5SI/5siMX/5SI NX,
HP-8000/8000n/8000dn/8000mfp,IBM 4324/24-PS ;LBP-
WX,LEXMARK 4040/OPTRA N;OPTRA-N 240/245/Pro;
LBP-WX,QMS 2425/2425EX,Minolta QMS 2425,
FX-1/2425 FX -2.Troy 624/micr 8000;Q-nix QLBP
SF-800.

# SAMSUNG®

ADAMASDRUMS

SAM-6100

## SAM-ML1210

### ML1210D3 ML4500D3

Samsung ML200/ML210/ML250/ML1010/1020M
ML1210/ML1220/ML1250/1430/4300/4500,
ML5100,Lenovo880/1600, MI4500/
ML4600,ML-5100/530/535/550/LK-808,
Lexmark Optra E210 ,Xerox Phaser 3110,3210.

SAM-6101

## SAM-ML2010

### ML1610D2/ML1610D3/ML2010D3
### MLT-D108S / SCX-4521D3/113R00730/MLT-117

**Samsung** ML-1610/1615/1641/2241/1640/1642/2240/2010
2510/2570/2571N, **Samsung** SCX-4321/4521/4725/4210;
**Samsung** SCX 4650/4655 XEROX PHASER 3117/3122
3124/3125/3200MFP/N PHASER 3200MFP/B;
XEROX WORKCENTER PE220,DELL COMPUTER 1100/1110



SAM-6103

## SAM-MLT104

### ML-D1630A /MLT-D1043S/T-2210C

SAMSUNG ML-1630/1631/SCX-4500 / 4501K,
SAMSUNG ML-1660 / 1661 / 1665
1666/3201/3206 ,Toshiba220s

SAM-6104

## SAM-ML1710

### ML1710D3 / SCX-D4200A / ML-109
### SCX-4100D3

Samsung ML-700/1710/1740/1745/1750/1510/1520,Fax CF-560/565P,
Samsung SF-750,755PMSYS 750,755P RICOH Ac104,
RICOH FAX 1170L,RICOH FAX 2210L,
Lexmark X215 ,Gestener DSM-516PF,Savin AC104,Ricoh AC104
Xerox Phaser 3110/3114/3115/3116/3120/3121/313
Samsung SCX-4200/4300 xerox phaser 3119.
Samsung SCX-4016/4100/4116/4216F,Xerox PE114e.

SAM-6105

## SAM-ML2250

### SCX-4720D3 /D5/ML2250D5

Samsung SCX-4520/4720,SCX-4520/4720F.
Samsung ML-2250/2251/2252. DELL 1600N
TALLYGENICOM T922I/9022N
XEROX PHASER 3150,
Xerox WorkCentre PE120/PE120 ,Dell 1600

SAM-6106

## SAM-MLT-D105

### MLT-D1053S / MLT-D1053L
### ML-D2850B / XIL / ML-209

SAMSUNG ML1915/1911/1910/2526/2525/2580/2581SCX4600
SCX4623fh/4601/4605/4600/4606/2526/SF651/650/651P/650P
CF650,MLT-D105/1052/1053, Samsung SCX-4828/4858,
Samsung ML2850/2851dk/2852/2855NDK Samsung SCX-4824
XEROX PHASER 3140/3155/3160/3250,
Fuji Xerox WC3210/3220Dell 1130/1135

# SAMSUNG®

DRUMS - OPC

**SAM-6107**

## SAM-ML2250

**ML1210D3 ML4500D3**

Samsung ML-2150/2151N/2152W/2550
2551/2552,XEROX PHASER 3450

**SAM-6108**

## SAM-ML101

**ML-101S/L**

Samsung SCX-3401/3401FH
SCX-3406W/3406,3405,3407
HW,ML-2161 ML-2166W,2160,
2165 SF-761/761P

**SAM-6109**

## SAM-MLT103

**MLT-D103S/L**

Samsung 2950/2951,
Samsung 4729HD/4728HN

**SAM-6110**

## SAM-ML3050

**ML-D3050A ML-D3050B**
**ML-106/206 ML-208**

Samsung ML 3050/3051/3470/3475/,SCX-5935
5530/4725/5365/5635FN/HN DELL Computer
1815, Dell 2335MFP,
Xerox Phaser 3428/3200/3435;WC3550

**SAM-6111**

## SAM-MLT-205

**MLT-D205 / MLT-D305**

ML-3310D / 3310ND / 3710D / 3710ND
SCX-4833 / 5637 / 5737,
Samsung ML-3753 / 3750

**SAM-6112**

## SAM-ML-6060

**ML-6060**

ML6040/6060/6080/6085/6160N/6160S,
ML-1440/1450/1650/1655, Lexmark inforprint 12
Xeprox P1210,phaser3310,NEC1400,
NEC SuperScript 1400/1450

ADAMASDRUMS



SAM-6100

## SAM-ML-3560

### ML-3560,308

Samsung ML-3560/3561N/3561ND/3562
W/4055/4555/4050N/4550/4551N
xerox phaser 3500/3600,dell 5330

SAM-6101

## SAM-MLT-D105

### MLT-D203U/E/S/L MLT-D204



SAM-6103

## SAM-1630 (104)

### SAMSUNG -1630

SAMSUNG ML-1660 / 1661 / 1665 / 1666 / 3201
3206 / ML-1630 / 1631 / SCX-4500

SAM-6103

## SAM-MLT-D105

### MLT-D1053S / MLT-D1053L
### ML-D2850B / XIL / ML-209

SAMSUNG ML1915/1911/1910/2526/2525/2580/2581SCX4600
SCX4623fh/4601/4605/4600/4606/2526/SF651/650/651P/650P
CF650,MLT-D105/1052/1053,Samsung SCX-4828/4858,
Samsung ML2850/2851dk/2852/2855NDK Samsung SCX-4824
XEROX PHASER 3140/3155/3160/3250,
Fuji Xerox WC3210/3220Dell 1130/1135

Tipo Original

DRUMS - OPC

Tipo Original

# LEXMARK®

LEX-6700

## LEX-E120

**E120**

Lexmark E120/120n

LEX-6701



## LEX-E230

**E24035SA**

Lexmark E230/232/234/240/250/330
340/332/342/238DE/,DELL1720/1700
IBM1412/1512

LEX-6702



## LEX-E260

**E260X22G**

Lexmark E260/360/460/X264/363
364/463/464/466

LEX-6704



## LEX-T640

**E640**

Lexmark T640/642/644

LEX-6705

## LEX-T650

**T650H11A**

Lexmark T650/652/654

LEX-6706

## LEX-E310

**13T0101 /12A2202**

Lexmark E310 / E312 / A200 / A280
Xerox P8E

DRUMS - OPC

# LEXMARK®

ADAMASDRUMS

LEX-6707



## LEX-W840

### W84002H

Lexmark W840 W850 X852 X854

LEX-6708

## LEX-N240

### N240

LEXMARK 4040/OPTRA N;OPTRA-N 240/245/Pro;
LBP-WX,QMS 2425/2425EX,
Canon LBP-930/930EX/2460,HP-5SI/5SI/5siMX/5SI NX,
HP-8000/8000n/8000dn/8000mfp,IBM 4324/24-PS ;LBP-
WX,Minolta QMS 2425,
FX-1/2425 FX -2.Troy 624/micr 8000;Q-nix QLBP / SF-800.

LEX-6709

## LEX-X215

### X215

Lexmark X215 Samsung ML-700/1710/1740/1745/1750/1510/1520,
Fax CF-560/565P,Samsung SF-750,755P,MSYS 750,755P
RICOH Ac104,RICOH FAX 1170L,RICOH FAX 2210L,
Gestener DSM-516PF,Savin AC104,Ricoh AC104
Xerox Phaser 3110/3114/3115/3116/3120/3121/313
Samsung SCX-4200/4300 xerox phaser 3119.
Samsung SCX-4016/4100/4116/4216F,Xerox PE114e.

LEX-6710



## LEX-E210

### E210

Lexmark Optra E210
Samsung ML200/ML210/ML250/ML1010/1020M
ML1210/ML1220/ML1250/1430/4300/4500,
ML5100,Lenovo880/1600, MI4500/
ML4600,ML-5100/530/535/550/LK-808,
,Xerox Phaser 3110,3210.

LEX-6711



## LEX-INF12

### INF12

Lexmark inforprint 12
ML6040/6060/6080/6085/6160N/6160S,
ML-1440/1450/1650/1655,
Xeprox P1210,phaser3310,NEC1400,
NEC SuperScript 1400/1450

## LEXMARK X340

### X340

LEXMARK E230/232/330/332, Dell 1700, IBM infoprint 1412
X340/342

DRUMS - OPC

Tipo Original

# XEROX®

DRUMS - OPC

## XER-6500

### XER-3110

**109R00639**

Xerox Phaser Pe114e/3110/3114/3115/3116/3119/3120/3121/313
Samsung ML200/ML210/ML250/ML1010/1020M/Samsung
ML-700/1710/1740/1745/1750/1510/1520,Fax CF-560/565P,Samsung SF-750,
755P,MSYS 750,755P RICOH Ac104,RICOH FAX 1170L,RICOH FAX 2210L,
Lexmark X215 ,Gestener DSM-516PF,Savin AC104,Ricoh AC104
Samsung SCX-4200/4300 ML1210/ML1220/ML1250/1430/4300/4500,
ML5100,Lenovo880/1600, MI4500/ ML4600,ML-5100/530/535
550/LK-808,Lexmark Optra E210 ,.

## XER-6501

### XER-3117

**106R01159**

XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125/3200MFP/N
PHASER 3200MFP/B;XEROX WORKCENTER Pe220,
Samsung ML-1610/1615/1641/2241/1640/1642/2240/2010
2510/2570/2571N,Samsung SCX-4321/4521/4725/4210;
Samsung SCX 4650/4655 DELL COMPUTER 1100/1110,

## XER-6502

### XER-PE120

**013R00606**

XEROX PHASER 3150,
Xerox WorkCentre PE120/PE120
Samsung SCX-4520/4720,SCX-4520/4720F.
Samsung ML-2250/2251/2252. DELL 1600N
TALLYGENICOM T922I/9022N
,Dell 1600

## XER-6503

### XER-3140

**108R00909**

XEROX PHASER 3140/3155/3160/3250,
Fuji Xerox WC3210/3220Dell 1130/1135
SAMSUNGML1915/1911/1910/2526/2525/2580/2581SCX4600
SCX4623fh/4601/4605/4600/4606/2526/SF651/650/651P/650P
CF650,MLT-D105/1052/1053,Samsung SCX-4828/4858,
Samsung ML2850/2851dk/2852/2855NDK Samsung SCX-4824

## XER-6504

### XER-3450

**106R00688**

XEROX PHASER 3450
Samsung ML-2150/2151N/2152W/2550
2551/2552,

## XER-6505

### XER-3428

**ML-D3050A ML-D3050B**
**ML-106/206 ML-208**

Xerox Phaser 3428/3200/3435;WC3550
Samsung ML 3050/3051/3470/3475/,SCX-5935
5530/4725/5365/5635FN/HN DELL Computer
1815, Dell 2335MFP,

# XEROX®

ADAMASDRUMS

XER-6506



## XER-3310

**106R00442**

Xerox P1210,phaser3310
ML6040/6060/6080/6085/6160N/6160S,
ML-1440/1450/1650/1655, Lexmark inforprint 12
,NEC1400,NEC SuperScript 1400/1450

XER-6507



## XER-3500

**106R01148**

Xerox Phaser 3500/3600, Dell 5330
Samsung ML-3560 / 3561N / 3561ND / 3562W
4055 / 4555 / 4050N / 4550 / 4551N

XER-6508

## XER-6110

**108R00744**

XeroxPhaser 6110
Samsung CLP310,315, 315W,CLX3170
3175, 3175N, CLP-300/300N/CLX3160FN

XER-6509



## XER-P8E

**113R00296**

Xerox P8E/P8ex/WC385 P8ex/WC385
Lexmark E310/ E312 /A200/A280

XER-6520



## XER-7500

**108R00861**

Xerox PHASER 7500 / 7800
for Xerox DocuPrint C2250/C2255/C3360
for Xerox DocuCentre 2270/3360/3370/4470
5570/5005, para Dell 7130

Tipo Original

DRUMS - OPC

Tipo Original

# RICOH®

RIC-6800



## RIC-3510

### RICOH SP3510DN/3410

RICOH 3510/3410

RIC-6801



## RIC-1170L

### RICOH 1170

RICOH FAX 1170L,RICOH FAX 2210L
Xerox Phaser Pe114e/3110/3114/3115/3116/3119/3120/3121/313
Samsung ML200/ML210/ML250/ML1010/1020M/Samsung
ML-700/1710/1740/1745/1750/1510/1520,Fax CF-560/565P,Samsung SF-750,
755P,MSYS 750,755P RICOH Ac104,
Lexmark X215 ,Gestener DSM-516PF,Savin AC104,Ricoh AC104
Samsung SCX-4200/4300 ML1210/ML1220/ML1250/1430/4300/4500,
ML5100,Lenovo880/1600, MI4500/ ML4600,ML-5100/530/535
550/LK-808,Lexmark Optra E210 ,.

RIC-6802



## RIC-AC205

### RICOH AC 205

Ricoh AC 205
Samsung ML-1610/1615/1641/2241/1640/1642/2240/2010
2510/2570/2571N,Samsung SCX-4321/4521/4725/4210;
Samsung SCX 4650/4655 XEROX PHASER 3117/3122
3124/3125/3200MFP/N PHASER 3200MFP/B;
XEROX WORKCENTER PE220,DELL COMPUTER 1100/1110

RIC-6803

## RIC-3200

### RICOH SP3200DN/3200FS

Ricoh SP3200, SP3200SF

DRUMS - OPC

# KYOCERA®

ADAMASDRUMS

XER-6506



## XER-3310

**106R00442**

Xerox P1210,phaser3310
ML6040/6060/6080/6085/6160N/6160S,
ML-1440/1450/1650/1655, Lexmark inforprint 12
,NEC1400,NEC SuperScript 1400/1450

XER-6507

## XER-3500

**106R01148**

Xerox Phaser 3500/3600, Dell 5330
Samsung ML-3560 / 3561N / 3561ND / 3562W
4055 / 4555 / 4050N / 4550 / 4551N

XER-6508

## XER-6110

**108R00744**

XeroxPhaser 6110
Samsung CLP310,315, 315W,CLX3170
3175, 3175N, CLP-300/300N/CLX3160FN

XER-6509

## XER-P8E

**113R00296**

Xerox P8E/P8ex/WC385 P8ex/WC385
Lexmark E310/ E312 /A200/A280

XER-6520



## XER-7500

**108R00861**

Xerox PHASER 7500 / 7800
for Xerox DocuPrint C2250/C2255/C3360
for Xerox DocuCentre 2270/3360/3370/4470
5570/5005, para Dell 7130

Tipo Original

DRUMS - OPC

# COPIERS

## RIC-MP4000



### RICOH MP4000

RICOH AFICIO MP 4000 / 5000
5002 / 3500 / 4001 / 4002

## RIC-2035

### RICOH 2035

Ricoh Aficio 2035 / 2045 / 3035
1035 / 1045 / 2035 / 2045 / 340 / 350 / 450

## RCH 2500

### RICOH MP2500

Ricoh Aficio MP C2500
2000 / 3000 / C3500 / C4500

## KYOCERA 1018

KYOCERA KM1500 / 1820 / 1821 / Fs1000
1010 / 1018 / 1020D / 1030D / 1050 / AD158

## KYOCERA 1016

KYOCERA FS 1016 / 1028 / 1128
1100 / 1300D / 1320 / TK110 / 130 / 140

## KYOCERA 1620



KYOCERA KM-1620 / 1635 / 1650
2020 / 2035 / 2050 / TK 410 / 411

## TSHB 2500C



### TOSHIBA 2500C

Toshiba E STUDIO 2020C / 2330C / 2500C / 2820C
2830C / 3500C 3510C / 3520C / 3530C / 4520C

## TSHB 163



### TOSHIBA 163

TOSHIBA E-Studio 163 / 165 / 166
167 / 203 / 205 / 206 / 207 / 230 / 280

DRUMS - OPC

GIHONCLICK

KING OF KINGS - LORD OF LORDS

ADAMASCISS

ADAMASINKS

ADAMASCHIPS

ADAMASTONER

ELITPAPER

ADAMASDRUMS

PALMOIL

POLIZTON

www.gihonclick.com